

CHAVE DE CÓDIGOS CONTROL BOX:

CONTROL BOX - CAIXA DE COMANDO – ANDON – MODELO:	MS	CB	4	04	RYGZ	05
Número de caracteres		x	x	xx	xxxxxx	xx
Campos		1	2	3	4	5

<p>CAMPO 1 Material da caixa e cor</p> <p>CB: caixa plástica ABS cor preta</p>	<p>CAMPO 2 Quantidade de furos</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6 = 5 + SONORO</p>	<p>CAMPO 3 Quantidade de botões</p> <p>01</p> <p>02</p> <p>03</p> <p>04</p> <p>05</p> <p>06 = 5 + SONORO</p>
---	--	---

<p>CAMPO 4 Cor do botão ON/OFF</p> <p>R: vermelho (red)</p> <p>Y: amarelo (yellow)</p> <p>G: verde (green)</p> <p>B: azul (blue)</p> <p>W ou C: branco ou cristal (White/Crystal)</p> <p>P: preto</p>
--

<p>CAMPO 5 Comprimento do cabo de sinal</p> <p>02: 2 m</p> <p>03: 3 m</p> <p>05: 5 m</p> <p>10: 10 m</p> <p>M1: com soquete M12 na caixa e conector no cabo</p>
--

